

透析機械室装置マネジメントのスタンダードへ

JMS機械室モニタ

各機械室装置をモニタリングすることが可能です。



警報内容を
いつでもどこでも受信
※オプション


【接続可能装置】

- ・ BC-ピュアラ-03
- ・ BC-ピュアラ-02
- ・ PDR-SAc
- ・ PDR-SBc
- ・ PF801～803シリーズ

専用ソフトをインストールしたPCと、各機械室装置を通信接続することで、以下機能の使用が可能です。

- モニタ機能
- 記録データ・履歴の自動保存
- 日報自動作成
- 内部設定一覧表示
- 点検記録簿への稼働履歴のデータ取得
- **自動警報メール送信機能** (オプション)

接続イメージ



動作環境

ご使用には以下のスペックを満たしたPCを用意する必要があります。※2

項目	内容
パソコン	PC/AT互換機 IEC60950、JIS C 6950相当の安全規格に適合のこと
OS	Windows 10 Pro (64bit)
OS以外に必要なプログラム	Microsoft Access 2016 (32bit) 、2019 (32bit) Microsoft Excel 2016 (32bit) 、2019 (32bit)
プロセッサ	Intel X86 互換CPU 1.30GHz以上
メモリ	4GB以上 (8GB以上推奨)
ハードディスク	Cドライブに15GB以上の空き容量
グラフィック	XGA 64,000色以上
イーサネットボード	10BASE-T以上
ネットワーク構成	TCP/IPv4プロトコル

※2 自動警報メール送信機能を利用する場合は、セキュリティの関係上、送信元メールアドレスにフリーメールのアカウントを使用することはできません。



販売業者
株式会社 ジェイ・エム・エス
<http://www.jms.cc>

●外観・仕様は予告なしに変更することがあります。
●カタログの写真は印刷物のため実際のものとは異なる場合があります。
●使用方法については、「取扱説明書」に従ってください。
●使用にあたっての「警告」「注意」については、「取扱説明書」に記載しています。